

UNOLD®



FIERBĂTOR PISA

Instrucțiuni de utilizare
Model 18566

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MODEL 18566

SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere nominală:	1.800 W, 230 V~, 50 Hz
Volum:	1 litru
Recipient:	Oțel inoxidabil
Capac:	Capac din plastic cu închizător de siguranță
Suport:	Suport cu cablu de alimentare și ștecher, depozitare cablu, conectare cu posibilitate de rotire de 360°
Dimensiuni: (lungime/lățime/înălțime)	Aprox. 14,5 x 18,3 x 21,5 cm
Cablu de alimentare:	Aprox. 95-100 cm
Greutate:	Aprox. 1,0 kg
Caracteristici:	Comutator de pornire/oprire, interior iluminat = lampă pentru controlul funcționării, oprirea fierberii, protecție împotriva concentrării până la uscare prin fierbere, filtru anti-calcar detașabil

Caracteristicile, tehnologia, culorile și designul aparatului sunt supuse modificării fără notificare prealabilă. Sunt exceptate erorile și omisiunile.



EXPLICAREA SIMBOLURILOR



Acest simbol indică un posibil pericol care ar putea cauza vătămări personale sau deteriorarea aparatului.



Acest simbol indică un potențial pericol de ardere. Acordați o deosebită atenție în orice moment acestui pericol.

PRECAUȚII IMPORTANTE

Citiți următoarele instrucțiuni și păstrați-le la îndemână pentru a le putea consulta în viitor.

1. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale și mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la modul de utilizare a aparatului în siguranță
- și dacă înțeleg pericolele pe care le implică. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii nesupravegheați.
2. Copiii cu vârste mai mici de 3 ani trebuie ținuti la distanță cu excepția cazului în care sunt supravegheați în mod continuu.
3. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani trebuie să pornească și să oprească aparatul cu condiția ca acesta să fi fost așezat

- sau nu instalat în poziția normală de funcționare și cu condiția să fie supravegheați ori instruiți cu privire la modul de utilizare a aparatului în siguranță și cu condiția să înțeleagă pericolele implicate. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani nu vor conecta aparatul la priză, nu vor regla sau curăța aparatul și nu vor efectua operațiuni de întreținere.
4. Copiii trebuie supravegheați pentru a garanta că nu se joacă cu aparatul.
 5. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
 6. Conectați aparatul numai la o priză de alimentare cu curent alternativ (CA) a cărei tensiune corespunde cu tensiunea de pe plăcuța cu caracteristici nominale.
 7. Nu utilizați acest aparat împreună cu un temporizator extern sau un sistem de control la distanță.
 8. Nu scufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
 9. Suportul nu trebuie să intre niciodată în contact cu apă sau alte lichide. În cazul în care se întâmplă acest lucru, aparatul trebuie să fie complet uscat înainte de a-l utiliza din nou.
 10. Nu curățați fierbătorul electric în mașina de spălat vase.
 11. Nu atingeți niciodată aparatul sau cablul de alimentare cu mâinile ude.
 12. Acest aparat este destinat utilizării în scop domestic sau similar, cum ar fi:
 - zone de tip bucătărie pentru personalul din magazine, birouri și alte medii de lucru;
 - gospodării;
 - de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii de lucru;
 - pensiuni.
 13. Din motive de siguranță, nu așezați niciodată aparatul pe suprafețe fierbinți, tăvi de metal sau suprafețe ude.
 14. În timpul funcționării, nu așezați aparatul sau cablul de alimentare lângă flăcări deschise.
 15. Utilizați întotdeauna fierbătorul electric pe o suprafață orizontală, ordonată și rezistentă la căldură.
 16. Asigurați-vă că cordonul de alimentare nu atâră peste marginea blatului sau mesei, întrucât acest lucru poate cauza accidente, de exemplu în cazul în care copiii mici ar trage de cablu.
 17. Întindeți cablul de alimentare astfel încât să nu existe nicio posibilitate ca cineva să tragă sau să se împiedice de acesta.
 18. Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul aparatului; în schimb, utilizați compartimentul de depozitare a cablului de alimentare aflat în partea de jos a suportului.
 19. Utilizați fierbătorul electric numai în interior.
 20. Utilizați aparatul numai pentru a încălzi apă. Nu îl utilizați pentru a încălzi lapte sau alte lichide, întrucât acestea se vor revărsa în momentul fierberii.
 21. Nu încălziți niciodată obiecte precum conserve sau sticle în fierbătorul electric.
 22. Asigurați-vă că aparatul are întotdeauna capacul bine închis, pentru a preveni rănirile din cauza stropirii cu apă fierbinte.
 23. Nu deschideți capacul cât timp apa este în fierbere, pentru a preveni rănirile din cauza stropirii cu apă fierbinte.
 24. Nu porniți niciodată aparatul dacă în fierbător nu este apă.
 25. Asigurați-vă că toți utilizatorii, în special copiii, sunt conștienți de pericolul de rănire din cauza aburului generat în timpul fierberii sau din cauza stropirii cu apă fierbinte – pericol de arsuri!
 26. Nu umpleți niciodată aparatul cu mai mult de 1,0 litri de apă, pentru a preveni revărsarea apei în timpul fierberii.
 27. Nu mișcați aparatul cât timp se află în funcțiune, pentru a preveni rănirile cauzate de stropirea cu apă.
 28. Fierbătorul electric este prevăzut cu protecție împotriva concentrării până la uscare prin fierbere, adică aparatul se oprește automat dacă elementul de încălzire devine prea fierbinte. Lăsați aparatul să se răcească timp de aproximativ 15 minute. Apoi, umpleți fierbătorul electric cu apă rece. Protecția împotriva concentrării până la uscare este dezactivată, iar aparatul este pregătit pentru utilizare din nou.
 29. Pentru a preveni defectiunile, nu utilizați aparatul cu accesorii de la alți producători sau alte mărci.

30. Scoateți aparatul din priză după utilizare și înainte de a-l curăța. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la priza de alimentare cu energie electrică.
31. Verificați cu regularitate aparatul, ștecherul și cablul de alimentare pentru a detecta semnele de uzură sau deteriorare. În cazul unei deteriorări a cablului de alimentare sau a altei componente, trimiteți aparatul sau suportul acestuia pentru inspecție sau reparație la serviciul nostru post-vânzare.



ATENȚIE:

Nu deschideți capacul în timp ce apa fierbe.

Dacă recipientul fierbătorului este umplut cu apă peste capacitatea maximă indicată, apa în fierbere se poate revărsa. În timpul funcționării aparatul devine foarte fierbinte și își păstrează temperatura un timp după deconectare.



Nu deschideți niciodată învelișul aparatului. Acest lucru poate avea ca rezultat un șoc electric.

Producătorul nu va putea fi tras la răspundere în cazul asamblării incorecte, utilizării necorespunzătoare sau incorecte sau în cazul în care sunt efectuate reparații de către părți terțe neautorizate.

ÎNAINTE DE A UTILIZA APARATUL PENTRU PRIMA DATĂ

1. Îndepărtați toate ambalajele și dispozitivele de siguranță utilizate pentru transport.
2. Curățați toate componentele cu o lavetă umedă, conform descrierii din capitoul „Curățare și îngrijire”.
3. Asigurați-vă că aparatul este stabil.
4. Conectați suportul prin intermediul cablului de alimentare la priza de curent electric (230 V~, 50 Hz).
5. Scoateți fierbătorul din suport.
6. Deschideți capacul.
7. Adăugați apă curată și rece până la marcajul „Max”.
8. Închideți capacul apăsându-l ușor.
9. Așezați fierbătorul la nivel pe suport.
10. Porniți fierbătorul apăsând comutatorul de pornire/oprire în jos, în poziția „I”. Fierbătorul nu poate fi pornit dacă nu este așezat corect pe suport.
11. Atunci când apa fierbe, aparatul se oprește automat.
12. Din motive de igienă, aruncați apa fiartă pentru prima dată.

OPERAREA

1. Scoateți fierbătorul din suport.
2. Deschideți capacul.
3. Umpleți fierbătorul cu cel puțin 0,5 litri de apă. Nu umpleți fierbătorul cu mai mult de 1,0 litri de apă (adică peste marcajul „Max”).
4. Închideți capacul apăsându-l ușor.
5. Așezați fierbătorul la nivel pe suport.
6. Porniți fierbătorul apăsând comutatorul de pornire/oprire în jos, în poziția „I”.

Reparațiile neautorizate pot supune utilizatorul la riscuri grave și pot anula garanția.

32. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita un eventual pericol, acesta trebuie înlocuit de către producător sau un reprezentant de service al acestuia ori de către o persoană cu calificare similară.

Fierbătorul nu poate fi pornit dacă nu este așezat corect pe suport.

7. Atunci când apa fierbe, aparatul se oprește automat.
8. Dacă ridicați fierbătorul înainte ca apa să fiarbă, acesta trebuie oprit apăsând comutatorul I/O. Dacă aparatul nu opriți și nu așezați aparatul înapoi pe suport, fierberea va continua.

9. Dacă doriți să fierbeți mai multă apă, lăsați aparatul să se răcească timp de câteva minute.
10. Aparatul este prevăzut cu protecție împotriva concentrării până la uscare prin fierbere. Atunci când este utilizat fără apă sau cu depuneri excesive în interior, aparatul se oprește automat. Dacă se întâmplă acest lucru, lăsați aparatul să se răcească o scurtă perioadă de timp

Înainte de a-l umple din nou cu apă sau de a-l curăța de depuneri conform descrierii din capitolul „Curățarea depunerilor”.



Fierberea apei poate cauza opărire. Prin urmare, manevrați cu grijă aparatul atunci când conține apă fierbinte.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE



Înainte de a-l curăța, opriți întotdeauna aparatul și scoateți-l din priză.



Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.

1. Nu scufundați suportul, cablul de alimentare sau fierbătorul în apă sau alte lichide și nu le spălați în mașina de spălat vase.

2. Ștergeți suportul și fierbătorul cu o lavetă umedă și puțin detergent de vase. Nu utilizați agenți de degresare abrazivi, bureți de sârmă, obiecte metalice, agenți de curățare fierbinți sau dezinfectanți, întrucât aceștia pot deteriora aparatul.
3. Aparatul trebuie să fie complet uscat în exterior înainte de a-l utiliza din nou.

CURĂȚAREA DEPUNERILOR

1. Pentru a păstra aparatul în stare bună de funcționare și pentru a-i prelungi durata de serviciu, acesta trebuie curățat de depuneri cu regularitate, în funcție de duritatea apei.
2. Filtrul anticalcar trebuie curățat cu regularitate. Goliți complet fierbătorul și lăsați-l să se răcească. Scoateți cu grijă filtrul din ciocul de turnare. Curățați filtrul cu atenție, folosind o perie moale sub apă curentă. De asemenea, puteți introduce filtrul într-un recipient cu soluție de îndepărtare a depunerilor de calcar. Apoi, clătiți filtrul cu apă curată și introduceți-l din nou în ciocul de turnare.
3. Utilizați produse universale pentru îndepărtarea depunerilor de calcar, destinate fierbătoarelor electronice, și respectați instrucțiunile producătorului. Pentru a îndepărta depunerile, umpleți fierbătorul cel mult pe jumătate; în caz contrar, lichidul în fierbere se poate revărsa și poate cauza răniri grave.
4. Încălziți lichidul (nu-l fierbeți!) și lăsați-l să stea o vreme în fierbătorul electronic.
5. Goliți soluția de curățare din fierbător.
6. Apoi, umpleți-l cu apă curată și fierbeți-o. Goliți și această apă din fierbător. Apoi, clătiți fierbătorul cel puțin de două ori cu apă curată.